

Filterwechsel Luftfilter/Luftreiniger

BE AIR4 Leisemeister

für Wohnräume, Schlafzimmer und Arbeitsräume



Wechsel Ersatz-Filterelement

Im Standby-Betrieb durch Berühren von  einschalten. Wenn dabei auch das Timer-Symbol leuchtet, muss das Filterelement gewechselt werden. Das ist nach 2.000 Stunden Laufzeit der Fall.

Ersatz-Filterelemente bestellen

www.bestelements.de/ersatzfilter

Dieser QR-Code führt direkt zur Bestellseite 

Wählen Sie:

Ersatz-Filterelement für Luftfilter BE AIR4

Nur originale Filterelemente verwenden!



Vor dem Wechsel Netzstecker ziehen.

Filterelement einsetzen

1. Magnetisch gehaltene Frontabdeckung zum Öffnen unten beidseitig nach vorne ziehen.
2. Filterelement (Kombi HEPA und Aktivkohle) aus der Folienverpackung nehmen und mit der weißen Seite nach vorne einsetzen.
3. Frontabdeckung schließen: Dazu oben in die Führung einsetzen und zudrücken, die Magnete schließen. Das Filtergerät läuft nur mit geschlossener Frontabdeckung.



Nach dem Wechsel der neuen Filterelemente Gerät einschalten und Timer-Symbol 5 Sekunden lang drücken, um Zähler wieder neu zu starten.



Der Kauf von BestElements-Produkten spendet für Erhalt und Aufforstung deutscher Wälder als pflanzliche Wasser- und Luftfilter. Danke!

Partnerprogramme · Affiliate · Kunden werben Kunden

Luftfilter · Wasserfilter · Wasserstoffgeneratoren · Flaschen · Zubehör

für Wohnräume, Büros, Aufenthalts- und Gruppenräume

Produkte weiterempfehlen und Vergütung erhalten

www.bestelements.de/partner

Dieser QR-Code führt zum Partnerprogrammen 

