

## Filterwechsel Luftfilter/Luftreiniger

### BE AIR8 Max

für Büros, Meetings, Gruppenräume

#### Wechsel Ersatz-Filterelemente



Wenn das Timer-Symbol leuchtet, muss das Filterelement gewechselt werden. Das ist nach 3.000 Stunden Laufzeit der Fall.

#### Ersatz-Filterelemente (Doppelset) bestellen


[www.bestelements.de/ersatzfilter](http://www.bestelements.de/ersatzfilter)

Dieser QR-Code führt direkt zur Bestellseite ▶

Wählen Sie:

**Ersatz-Filterelemente Set für Luftfilter BE AIR8**

Nur originale Filterelemente verwenden!



#### Vor dem Wechsel Netzstecker ziehen.

#### Filterelement auf beiden Seiten einsetzen

1. Seitenabdeckungen zum Öffnen oben nach vorne ziehen.
2. Vorfilter zum Öffnen oben nach vorne ziehen.
3. Filterelemente (Kombis HEPA und Aktivkohle) aus den Folienverpackungen nehmen und mit der weißen Seiten und weißen Griffflaschen nach außen einsetzen.
4. Vorfilter und Frontabdeckungen schließen: Dazu unten in die jeweiligen Führungen einstecken und oben einrasten.

Nach dem Wechsel der neuen Filterelemente einschalten und das Symbol 5 Sekunden lang drücken, um Zähler wieder neu zu starten.



Der Kauf von BestElements-Produkten spendet für Erhalt und Aufforstung deutscher Wälder als pflanzliche Wasser- und Luftfilter. Danke!

#### Partnerprogramme · Affiliate · Kunden werben Kunden

**Luftfilter · Wasserfilter · Wasserstoffgeneratoren · Flaschen · Zubehör**

für Wohnräume, Büros, Aufenthalts- und Gruppenräume

Produkte weiterempfehlen und Vergütung erhalten

[www.bestelements.de/partner](http://www.bestelements.de/partner)

Dieser QR-Code führt zum Partnerprogrammen ▶

